




MANUAL DEL USUARIO

Enfriador Evaporativo Portátil



Modelo: F1700P-CR 127 V~ 60 Hz 3,4 A 50 L


Precauciones

Importante: En caso de cualquier falla contacte de inmediato al centro de servicio autorizado. (ver Póliza de garantía)

- Asegúrese de utilizar la corriente de alimentación correcta (127V ~ 60Hz).
- Después de llenar el depósito de agua no incline el equipo y evite moverlo en lo posible. No volcar la unidad, de lo contrario podrían ocasionarse muchos accidentes.
- No coloque objetos pesados en la parte superior de la unidad. No coloque objetos delante o detrás de la unidad, con el fin de no bloquear la circulación del aire de la unidad.
- El cuerpo de este enfriador de aire no debe ser colocado en áreas con temperaturas extremadamente bajas o altas.
- Antes de su almacenamiento, secar el interior del depósito de agua. Posteriormente retirar y secar el filtro y el panel de celulosa, con la finalidad de evitar el mal olor causado por la humedad.
- No introduzca los dedos o inserte objetos extraños en la rendija.
- No utilice el equipo bajo ambientes propensos a incendios o explosivos
- Utilice siempre el enfriador de aire de manera vertical, no coloque de manera inclinada o desequilibrada para evitar que el equipo se caiga y se dañe.
- No utilice el equipo en ambientes húmedos como baños y cuartos de lavado. No coloque el equipo en proximidad de llaves de agua, bañeras, duchas, piscinas, fuentes u otras fuentes de humedad.
- No exceda el nivel "MAX" en el depósito de agua al momento de llenarlo. Si el nivel de agua baja del nivel "MIN" del depósito de agua, la unidad no funcionará en modo "Cool".
- Desconecte el equipo del tomacorriente cuando no esté en uso, durante el llenado de depósito y al darle mantenimiento.
- Este aparato no está diseñado para ser operado por niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes. Evite que lo utilicen como un juguete.
- Solo utilice el aparato conforme a las especificaciones de este manual, bajo las condiciones normales para uso residencial.


Nota: Este aparato contiene un sujetacables Tipo "Y". Si el cordón de alimentación es dañado, éste deberá ser reemplazado por el fabricante, distribuidor o personal calificado, para evitar algún riesgo.

Identificación de partes




Control remoto

1. Encendido / Apagado
2. Oscilación
3. Tipo de salida de aire
4. Botón “-“
5. Botón “+“
6. Temporizador



Instalación de ruedas




Paso 1: Coloque el aparato de aire de manera horizontal.

Paso 2: Instale las ruedas en la base ejerciendo presión sobre las mismas.

Instalación de batería


Utilice dos baterías tipo "AAA", no utilice baterías recargables.

Cuando lo utilice, asegúrese de encontrarse en un rango de hasta 5 metros del equipo.



Depósito de agua

1. Por favor asegúrese que el equipo se encuentra apagado antes de llenar el tanque de agua.
2. Coloque el aire evaporativo portátil en una posición vertical.
3. Siga las instrucciones de la imagen para el acceso al tanque.
4. Llenar el tanque de agua hasta el indicador MAX.
5. Vuelva a colocar el tanque con el aparato siguiendo las instrucciones de la imagen.



Mantenimiento y limpieza

1. Apague el equipo y desconéctelo de la toma de corriente
2. Remueva el filtro retirándolo cuidadosamente de los ganchos y la caja del panel para limpiarlos.
3. Limpie el filtro solo con agua limpia y déjelo secar, no se recomienda uso de ningún detergente para la limpieza del filtro.
4. Limpie el panel de celulosa solamente con agua limpia y déjelo secar por completo, utilice un cepillo suave si es necesario.
5. Retire el tapón de salida de agua, limpie la suciedad del depósito con agua limpia, no utilice detergentes para la limpieza del depósito.

Notas:

Por favor desconecte el equipo de la toma de corriente antes de limpiarlo y darle mantenimiento. No moje el panel de control.

Si no se utiliza por un periodo prolongado de tiempo, por favor seque completamente el depósito de agua.

Póliza de Garantía

Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. garantiza por 12 meses a partir de la fecha de compra original los componentes de funcionamiento, excepto: *Panel de Celulosa*, el cual se considera consumible del equipo. Además, se exceptúan daños al gabinete y acabados.

Para hacer efectiva esta garantía por favor marque el teléfono del Servicio Autorizado Macon (SAM). No olvide tener su factura (o nota de compra) y su póliza de garantía a la mano.

	Teléfono de Servicio: 871-759-01-01	Whatsapp: 871-119-22-65
	Correo electrónico: sam@imacon.com	Sitio Web: www.frikko.com
Redes		
 /Frikko	 @FrikkoMX	

El tiempo de reparación no será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

Esta garantía no es válida si:

- 1- No se han seguido las instrucciones de manejo contenidas en este manual.
- 2- Se presenta otro equipo distinto al que ampara la nota de venta o factura.
- 3- El equipo ha sido reparado por personal no autorizado por Metal Mecánica Macon S.A. de C.V.

Esta es la única garantía expedida por Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. No autorizamos a ninguna persona o representante asumir en nuestro nombre cualquier otra responsabilidad en relación con este producto. El costo de traslado del producto al centro de servicio será cubierto por el fabricante.

Recuerde que la garantía depende del fabricante del equipo, no del vendedor, ni de la tienda donde lo adquirió.



Importado en exclusiva por:

Metal Mecánica Macon, S.A. de C.V.

Canatlán 370-01 Parque Industrial Lagunero

Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35078

Tel :871-759-0100